

DATUM PRODEJE:

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:

GEMINI Technologies S.p.A.
Via Luigi Galvani 12 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - Italia
Tel. +39 0332 943211 - Fax +39 0332 948080
Web site: www.gemini-alarm.com

G-VOICE

NÁVOD POUŽITÍ

CE 0682 ⓘ
For all EU Countries



AC XXXX-REV.00-31/10/08

GEMINI[®]
ALARM SYSTEMS



1.0 ÚVODNÍ POZNÁMKA

Vážený zákazníku,
Děkujeme vám, že jste si vybrali právě výrobek GEMINI G-VOICE. V následujícím textu vám stručně popíšeme složení soupravy „multifunkční telefonické vysílačky G-VOICE“, kterou je možno připojit k mobilnímu telefonu, podporujícímu bluetooth komunikaci:

- Zařízení G-VOICE,
- Reproduktory a mikrofon G-VOICE,
- Zdroj AC/DC (110-220 V_{stř.}/5 V_{stejn.}),
- Spojovací kabel G-VOICE/USB PORT, ANEBI G-VOICE/ZDROJ.

Uvedené zařízení může být připojeno k jakémukoli typu mobilního telefonu s funkcí bluetooth. Je opatřeno třemi multifunkčními tlačítky, která mají následující vlastnosti:

- TLAČÍTKO „V+“, sloužící k zesílení zvuku,
- TLAČÍTKO „V-“ sloužící k zeslabení zvuku,
- TLAČÍTKO „BT“, sloužící k zapnutí a vypnutí zařízení.

2.0 DOBÍJENÍ BATERIE G-VOICE

- Připojit zástrčku Mini-USB na kabelu do příslušné zásuvky na modulu G-VOICE.
- Připojit zástrčku USB do zásuvky USB zdroje či do USB zásuvky počítače.

! UPOZORNĚNÍ

Dbejte na to, abyste zástrčku USB zasunuli do správné polohy, aby nedošlo k jejímu poškození. Nedodržení tohoto pokynu může vést k ukončení platnosti záruky.

- V průběhu dobíjení se rozsvítí červená LED kontrolka na modulu G-VOICE; jakmile bude baterie řádně nabita, LED kontrolka zhasne.

• ! UPOZORNĚNÍ

- První nabíjecí cyklus musí trvat nejméně tři hodiny. Pokud nebudete zařízení používat po delší dobu, doporučujeme jej alespoň jednou za měsíc nabít.

3.0 KONFIGURACE PRO POUŽÍVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM S FUNKCÍ BLUETOOTH

! UPOZORNĚNÍ

Optimální využívání zařízení G-VOICE zcela závisí na tom, jak dobře jednotlivé funkce bluetooth vašeho mobilního telefonu zvládnete.

- Zapněte na vašem mobilním telefonu funkci bluetooth.
- Stiskněte asi na dobu 4 vteřin tlačítko „BT“ na modulu: LED kontrolka začne střídavě blikat modře a červeně: znamená to, že G-VOICE se nachází v režimu „PAIRING“ (rozpoznávání).
- Podle instrukcí v příručce k obsluze zvolte „Vyhledat zařízení bluetooth“.
- Jakmile bude modul G-VOICE vyhledán, proveďte výběr a akceptujte spojení mezi telefonem a modulem.

- K provedení konfigurace je třeba zadat číslo 0000 (4 nuly).
- Mobilní telefon potvrdí rozpoznání spojení a LED kontrolka každých 5 vteřin modře blikne.

! UPOZORNĚNÍ

Chceme-li použít další mobilní telefon, je třeba opakovat celý postup od začátku.

4.0 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ G-VOICE

- Zapnutí zařízení G-VOICE se provádí stiskem tlačítka „BT“ na dobu asi 4 vteřin; světelná LED kontrolka se rozsvítí současně modře i červeně.
- Pusťte rychle tlačítko „BT“; LED kontrolka každých 5 vteřin modře blikne.
- Vypnutí zařízení G-VOICE se provádí stiskem tlačítka „BT“ na dobu asi 4 vteřin; světelná LED kontrolka se rozsvítí současně modře i červeně.
- Pusťte rychle tlačítko „BT“; LED kontrolka zhasne. Znamená to, že byl modul vypnut.

5.0 PŘIPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ G-VOICE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

5.1 PŘIPEVNĚNÍ G-VOICE KE KRYTU HELMY

Nejvhodnějším místem pro připevnění modulu k helmě je levá vnější strana jejího krytu. Tato poloha umožní řidiči, aby mohl pravou ruku používat k přidávání plynu a levou k ovládání zařízení G-VOICE.

Před samotným připevněním očistěte vodou a mýdlem (nikdy nepoužívejte rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození helmy) tu část helmy, na kterou hodláte zařízení připevnit.

Sejměte ochrannou fólii z rubu suchého zipu a připevněte ho na helmu.

Před upevněním modulu k suchému zipu počkejte 10 minut.

! UPOZORNĚNÍ

Připevněte modul G-VOICE tak, aby byl vstup audio a zásuvka USB obráceny směrem dolů, zabráníte tak možnému vnikání vody.

5.2 PŘIPEVNĚNÍ SLUCHÁTEK A MIKROFONU

- Oblékněte si helmu, aniž byste si ji zapínali.
- Vložte palec mezi helmu a ucho a ostatní prsty opřete o vnější stranu helmy.
- Jakmile palcem dosáhnete úrovně zvukovou (ucha), přitlačte palec k helmě a helmu si sejměte; střed reproduktoru se musí nacházet tam, kde jste přitlačili palec.
- Vložte suchý zip do vnitřku helmy.
- Umístěte suchý zip do stejné výše i na opačnou stranu helmy.
- Nainstalujte reproduktory: dbejte při tom na to, aby kratší kabel vedl po levé straně, zatímco delší kabel vedl po pravé straně.
- Připojte mikrofon a připevněte jej po straně helmy tak, jak ukazují níže uvedené obrázky; rušení vnějšími zvuky za jízdy omezíte sklopením posuvného hledí helmy.



SPRÁVNÁ POLOHA



NESPRÁVNÁ POLOHA

6.0 PROVOZ ZAŘÍZENÍ G-VOICE

6.1 JAK PŘIJÍMAT HOVORY

Příchozí hovory se přijímají pomocí reproduktorů. Na příchozí hovor je možno odpovědět po 3 až 5 vteřinách.

! UPOZORNĚNÍ

Některé mobilní telefony musí mít aktivovanou funkci automatické odpovědi.

6.2 JAK ODMÍTNOUT HOVOR

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, musíte po dobu prvních 3 vteřin vyzváněcího signálu nahlas hovořit. Tímto automaticky dojde k odmítnutí hovoru.

6.3 JAK TELEFONOVAT

Navolte běžným způsobem volané číslo na mobilním telefonu; k propojení do sluchátek dojde zcela automaticky.

! UPOZORNĚNÍ

Některé mobilní telefony zvuk automaticky do sluchátek neodesílají. V takovémto případě je třeba stisknout tlačítko „BT“ na zařízení G-VOICE.

6.4 JAK PROVÁDĚT VYTÁČENÍ HLASEM

- V menu „Nastavení“ na mobilu nastavte režim vytáčení volaného čísla hlasem.
- Na jednu vteřinu stiskněte tlačítko „BT“ na G-VOICE.
- Po zaznění zvukového signálu vyslovte jméno uživatele, které chcete zavolat.

7.0 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Doba výdrže při hovoru	Až do 3 hodin v režimu mobilního telefonu
Doba výdrže v pohotovostním režimu	Asi 60 hodin
Doba dobíjení	Asi 2 hodiny
Proudový odběr	Od 55 do 75 mA
Proudový odběr v klidovém stavu	Nižším než 20 μ A
Kapacita baterie (Li-Polimer)	200 mA

! UPOZORNĚNÍ

Zařízení G-VOICE je vybaveno systémem DSP (Digital Signal Processing), které eliminuje poruchy signálu audio na vstupu, zvyšuje kvalitu zvuku a zajišťuje hlasitost zvuku v rámci stálé úrovně bezpečnosti.

